



SINCE 1950

ALASKA

PM2.5淨化風機室內套件

AVTF-204/AVTF-356

請詳細閱讀使用說明書後再使用


閱讀後請妥善保存

使用說明書 附保證書


安裝注意事項

- 1.本體必須確認安裝牢固。當不能確保安裝強度時，務必採取補強措施以確保足夠強度。
- 2.不得擅自進行產品的改造。
- 3.不得進行指定方法外的安裝。
- 4.不得由設置施工單位以外的人員進行安裝。

✦ 請勿採取如下配管方式。



附件和各部名稱尺寸




型 號	尺寸A
AVTF-204	$\phi 95$ (4吋)
AVTF-356	$\phi 140$ (6吋)

單位:mm

配件安裝

配件替換



STEP 1



取下螺絲，並卸下防蟲網罩。

STEP 2

裝上入風口配件組，並用先前取下的螺絲鎖上固定。
菱形網請自行留存(也可裝在風口配件裡當作防蟲用)。

機體安裝

檢修開口需從機體下方向電器盒一側延伸至少600mm預留開口(灰色區域)，以利於日後維修、保養、更換濾網。



- 不得擅自進行產品的改造。
- 不得進行指定方法外的安裝。

- 不得由設置施工單位以外的人員進行安裝。
- 本體必須確認安裝牢固。當不能確保安裝強度時，務必採取補強措施以確保足夠強度。

保 證 書

購買日期	年 月 日	製造番號	
經銷者章		承蒙愛顧本公司產品。本保證卡享有自購買日起主要零件(風扇馬達)2年、一般零件1年基本保固免費服務，但如有下列情形之一者，雖在服務期間內，亦得酌收成本費或服務費。 1. 主要零件為風扇馬達，非主要零件之外的零件，全部均歸類為一般零件。 2. 未於本公司網站登入保證卡、或未出示保證卡、或無購買日期、或未蓋經銷者章、或未出示入宅時間證明。 3. 使用不慎或錯誤或未依本說明書要求定期維護而導致之損壞。 4. 自行拆卸、改裝或更換非原廠零件所發生的故障。 5. 經安裝後購買人自行搬移或運送所發生破損。 6. 因天災地變或不可抗拒之外力所導致損壞。 ※服務後保證說明事項 1. 保固期間內之維修，產品仍以該原保固期間予以保固。 2. 保固期間外之維修，維修零件保固為期三個月。 ※使用及安裝說明書務必交付給使用者。 ● 安裝的方法很重要，請委託販賣店或水電行來安裝。 ● 若電源線損壞時，必須由製造廠、或其服務處或具有類似資格人員更換，以避免危險。	